

■仕様

: hacalo(ハカロー) ハートレートセンサー 商品名

: CS010BLE 型番 通信規格: Bluetooth 4.0 通信範囲:約2m

寸法 :本体・センサー部:幅 295mm x 高さ 32mm x 奥行 12mm

> ストラップ長: 最短約35cm、最長65cm (非伸縮時。2倍以上伸縮します)

:約45g(ストラップ、電池含む) 重量

防水性能:IPX7相当

使用電池: CR2032コインリチウム電池 電池寿命:約800時間(動作時)

■対応機種

iOS6以上を搭載したiPhone4S/5、New iPad、iPad mini iPod touch (5th Gen)

※iPhone 3G/3GS/4には対応しません。ご注意ください。

■専用アプリ「ALA COACH+」

App Storeより無料でダウンロードできます。使用方法については WebページからALA COACH+取扱説明書をダウンロードが可能 ですのでご参照ください。

■ 電池の交換方法

センサーが反応しなくなったり、認識しなくなった場合は 電池を交換してください。電池残量はアプリ「ALA COACH+」で 確認できます。交換用電池はCR2032コインリチウム電池を ご使用ください。

※本体が濡れた状態での電池交換はおやめください。故障の原因になります。



1.センサー本体裏面の電池フタを硬貨等を使用して 「OPEN」の矢印の方向へ回し、フタを取り外します。



2.古い電池を取り出します。



3.+(プラス)の面を上にして、新しい電池を 取り付けます。

※電池の裏表にご注意ください。



4.電池フタを取り付け、硬貨等を使用して「CLOSE」の 位置まで回します。

■ 装着方法




胸囲に合わせてストラップベル トの長さを調整します。ベルト は伸縮性がありますので何度 かフィッティングを行い、締め 付けすぎない最適な長さに調 整してください。



片方のストラップベルトの フックをひねって取り外します。



心拍数検知センサーに少量の 水をつけて湿らせます。



4. 胸の下のみぞおち部分にセン サーの中央が来るように取り付 けます。心拍数検知センサー部 分はあばらの上を通る形にな ります。

※服の上からの着用では動作しません。必ず心拍数 検知センサーが素肌に触れるように着用してください。



■ お手入れについて

本体・センサー部分:水で濡らし固く絞った布などで汚れを

ふき取ってください。

ベルトストラップ部分:ぬるま湯に中性洗剤を少量溶かし、

手洗いしてください。よくすすいだ

後に陰干ししてください。

